

Montage handleiding Eikenwandplank.nl

## **Blinde bevestiging**

Dit heb je nodig:

Rolmaat

Waterpas

Steeksleutel 10mm of een waterpomptang

Hamer

Boormachine met steenboor 10

### **Stap 1**

*Bepaal de plaats van uw zwevende wandplank*



\*zet een lijn in het hart van waar de plank moet komen te hangen.

\*gebruik een waterpas om te zorgen dat de lijn recht en horizontaal word getrokken

### **Stap 2**

Meet de afstand tussen de 2 buitenste dragers in de plank. Dit zijn de belangrijkste afmetingen om de plank zo recht en goed mogelijk te monteren! Markeer de gemeten afstand op de door jullie getekende lijn om de muur.

### **Stap 3**

Boor 2 gaten op de gemarkeerde plaatsen op de getekende lijn. Gebruik hiervoor een boormachine met steenboor 10. Wij adviseren bij een stenenmuur een klopboormachine.

### **Stap 4**

\*maak de gaten vrij van alle stof

\*plaats 10mm pluggen in de geboorde gaten en klop deze zachtjes na met een hamer.

### **Stap 5**

Draai de blinde bevestiging in de pluggen, gebruik hiervoor een sleutel 10 of waterpomptang.

Let op:

\*vast is vast!

\*De plankdrager is verstelbaar door zijn excentrische schroefdraad

Hierdoor kun je hem in hoogte en breedte verstellen zodat de plank mooi strak over de plankdrager gaat.

## **Stap 6**

Lange planken hebben meerdere blinde bevestigings pinnen!

\*plaats de overgebleven pinnen in de aanwezige gaten, zorg ervoor dat alle schroefdraden er op de juiste manier in zitten! Allemaal hoog of juist allemaal om laag!

\*schuif de plank over de 2 zojuist gemonteerde pinnen, druk ze hard tegen de muur zodat er een afdruk van de niet gemonteerde pinnen ontstaat. Zo heeft u mooie afdrukken waar de rest van de gaten geboord moeten worden.

Herhaal stappen 4 en 5 en veel plezier met de door jullie gekochte wandplank bij [Eikenwandplank.nl](http://Eikenwandplank.nl)