

Het aansluiten van uw Wandplank:

Aansluiting op een schakelaar of dimmer: Bent u van plan om de wandplank aan te sluiten op een bestaande schakelaar of dimmer* dan hoeft u er alleen voor te zorgen dat er een zwarte en blauwe draad uit de muur komt ter hoogte van de plank. Achterin de plank worden er op de door u aangegeven positie een kroonsteen (zie afbeelding hieronder) geplaatst waarin u de bedrading kunt aansluiten. Geeft u geen positie aan dan komt de aansluiting automatisch in het midden van de plank.

Er is voldoende ruimte achter in de Wandplank om een extra draad te trekken.



sluit u de plank aan op een schakelaar let er dan op dat u de verlichting niet kunt dimmen. Daarvoor heeft u een dimmer nodig. Wij kunnen ook een wandplank leveren met ingebouwde dimmer, zie hiervoor de wandplank met dimbare led verlichting met klik aan klik uit.



Dimbare ledspots met Touch functie

Heeft u geen schakelaar of dimmer maar wil u wel de lampen kunnen dimmen neem dan de wandplank met Touch functie. Heeft u nu 1 of 6 spots, u kunt elke spot bedienen en ze dimmen allemaal tegelijk. U heeft alleen een stroompunt nodig die uit de muur komt. Een schakelaar is NIET nodig!